


# Bedienungsanleitung zum Einsetzen der Batterie

Beachten Sie die folgenden Schritte genau und erfreuen Sie sich an der Langlebigkeit unserer Vinox - Funkwecker.

1. Batteriedeckel entnehmen



2. Wählen Sie den richtigen Batterietyp.



Richtig



Falsch

3. Nutzen Sie nur neue oder vollständig geladene Batterien. Grund: Die Batterie muss unter Leistung eine Spannung von 1,5 Volt gewährleisten. Ist dies nicht gegeben, funktioniert der Wecker nicht richtig.



4. Batterie polrichtig einlegen. Dazu die Batterie erst rechts ansetzen und links mit leichtem Druck einrasten lassen.

5. Nach Einsetzen der Batterie läuft der Wecker auf 12 Uhr ein. Innerhalb der nächsten 3-5 Minuten sucht der Wecker ein Zeitsignal und stellt sich selbstständig auf die aktuelle Zeit.



6. Sollte dies nicht funktionieren, entnehmen Sie die Batterie. Warten Sie 2 Minuten und starten Sie den Vorgang erneut. Stellen Sie den Wecker dazu einmalig in Fensternähe auf. Damit wird der Empfang des Funksignals verbessert. (siehe Anleitung - mögliche Empfangsstörquellen)

Wichtige Hinweise:

- Beim Einlegen der Batterie niemals die obere Taste gedrückt halten. Durch das Drücken kann es zum Verstellen der Zeitzone kommen. (siehe Anleitung - Zeitzoneneinstellungen).
- Batterie nie zu fest eindrücken. Dies kann zu Beschädigungen am Uhrwerk führen.

Unsere Wecker durchlaufen vor dem Versand einen Test von 48 Stunden mit LR 6 Batterien.